

## Bluetooth сканер штрих-кодов

**STI 5130BT**

## Руководство пользователя

## Базовое введение

Включение	Зажмите курок для включения сканера.
Выключение	Сканируйте код “Выключение” или “Время ожидания” для установки времени отключения питания.
Bluetooth Соединение	Обратитесь к настройкам подключения по Bluetooth.  Успешное соединение: Сканер: мигает синий светодиод. Подставка: горит синий светодиод.
Низкий заряд	При достижении низкого уровня заряда аккумулятора, сканер издает звуковые сигналы.
Зарядка	Установите сканер в подставку или зарядите через интерфейс micro USB в нижней части сканера.

## Системные настройки



Восстановление заводских настроек

## Настройки подключения Bluetooth



Сопряжение с приставкой BLE

Шаги:

1. Установите Bluetooth-подставку в соответствии с инструкцией STI 5130BT.
2. Отсканируйте код “Сопряжение с приставкой BLE”.
3. Отсканируйте штрих-код адресного ключа в нижней части подставки.
4. Дождитесь завершения подключения.

**Примечание:** Сканирование настроек подключения Bluetooth приведет к удалению информации о предыдущем сопряжении.



Режим клавиатуры Bluetooth

Шаги:

1. Отсканируйте “Режим клавиатуры Bluetooth”.
2. Найдите устройство Bluetooth “SL\_+12 символов”.
3. Нажмите на ссылку, для подключения.

**Примечание:** Пожалуйста, удалите информацию сканера на старом устройстве перед подключением к новому.



Режим Bluetooth GATT

Шаги:

1. Отсканируйте “Режим Bluetooth GATT”.
2. Найдите устройство Bluetooth “SL\_+12 символов”.
3. Нажмите на ссылку, для подключения.

**Примечание:** Пожалуйста, удалите информацию сканера на старом устройстве перед подключением к новому.

## Переключение интерфейсов



SX060802124.

USB-HID (Беспроводной)



SX060802130.

USB-COM (Проводной)

**Внимание!**

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

## Режим сканирования



Штрих-код с бумажного носителя



Штрих-код с электронного носителя



Сканирование по нажатию курка



Автоматическое сканирование

## Установка суффикса



Добавить суффикс CR (перевод каретки)



Добавить суффикс LF (перевод строки)



Добавить суффикс CR+LF  
(перевод каретки и строки)

## Настройки питания



Выключение



Режим ожидания в течение 1 ч.

**Примечание:** Выключите питание, если оно не используется в режиме ожидания. Сканер снова подключится при повторном включении питания.



Не отключать питание



Выгрузка сохраненной информации



Отображение общего количества выгруженной информации



Очистка памяти

## Тип клавиатуры



Windows/Android



Mac/iOS

## Скорость передачи данных клавиатуры Bluetooth



Высокая скорость



Низкая скорость

## Способ ввода устройства Bluetooth



Переключить способ ввода  
(iOS/Android)



Переключить способ ввода  
(Windows)

**Примечание:** Пожалуйста, установите метод ввода на английский.



Показать / скрыть  
виртуальную клавиатуру (iOS)

## Режим передачи



Режим синхронной передачи

**Примечание:** Передача данных при подключении по Bluetooth, прекращается при обрыве соединения.



Режим асинхронной передачи

**Примечание:** Данные сохраняются при отключении Bluetooth и будут загружены автоматически при повторном подключении.

## Время ожидания



Режим ожидания в течение  
10 мин.

## Режим обработки штрих-кодов



Режим массового хранения

**Примечание:** Данные сохраняются всегда.